



KRAMER ELECTRONICS LTD.

VIA
サイトマネジメント
ソフトウェア

機種名: VIA サイトマネジメント

クイック インストレーション ガイド

P/N: 2900-300506 Rev2_J1

1 サーバー要件

1.1 ハードウェア要件

OS	Windows Server 2012 Windows Server 2016 (VSM version 2.2 のみ)
RAM	最低: 4GB 推奨: 8GB
ストレージ容量	最低: 50GB 推奨: 250GB
LAN	ギガビットLAN

1.2 ソフトウェア要件

- ・ VSMがインストールされているサーバーは、Webサーバーまたはデータベースサーバー、Active Directoryなどをホストすることはできません。
- ・ 次のポートで通信できるようにファイアウォールを設定する:
 - 5555 (TCP - 着信および発信)
 - 9988 (TCP - 着信および発信)
 - 80 / 443 (TCP - 着信および発信)

1.3 インストール手順

VIA サイトマネジメントのインストール:

- サーバーにインストールパッケージ (VIA-Server-2.2.xxxx.xx) をコピーする
- 保存場所に移動する
- インストールパッケージをダブルクリックする

インストールプロセスは自動のため、ユーザの介入は必要ありません

インストールが完了すると、デスクトップ上にライセンスアクティベーションのための「VSM_License」アプリケーションアイコンが生成されます。

(必要に応じて、VSM Web管理者マニュアルを参照)。削除しないでください。

1.4 アンインストール手順

VSMをアンインストールするには、このセクションで説明するように、特定のファイルを
手動で削除する必要があります。

VIA サイトマネジメントをインストール:

- コントロールパネルを選択 → プログラムと機能
 - VIA_HQServerをアンインストール
 - MySQL Serverをアンインストール
- www.kramerav.com/downloads/VSM にてuninstall-vsm.batをダウンロードします
- uninstall-vsm.batファイルを管理者として実行します。
このファイルを実行できない場合は、次のファイルを手動でアンインストールします。
 - Microsoft Visual C++ 2005 redistributable
 - Microsoft Visual C++ 2010 x64 redistributable
 - Microsoft Visual C++ 2010 x86 redistributable
 - Microsoft Visual C++ 2012 redistributable (x64)
 - Microsoft Visual C++ 2012 redistributable (x86)



For the latest information on our products and a list of Kramer distributors, visit our Web site where updates to this user manual may be found.

We welcome your questions, comments, and feedback.

Web site: www.kramerAV.com

E-mail: info@kramerel.com

CE



SAFETY WARNING

Disconnect the unit from the power supply before opening and servicing



P/N: 2900-300506



Rev: 2